

# Nabíjateľná čelovka 689-1

**Nabíjacie čelové svietidlo, s nastaviteľnou flexibilnou páskou okolo hlavy.**

Čelové svietidlo obsahuje 2 zdroje svetla, 1 x pozdĺžnu hlavnú LED (č.4), 1 x vedľajšiu LED (č.3) umiestnenú z boku na ovládacom paneli zariadenia.

svietidlo má funkciu pohybového senzoru (č.6), vďaka ktorému je možné svetlo ovládať bezdotykovo.

Aktivácia hlavnej LED: 1 x stlačením tlačidla **1** - ON/OFF



Aktivácia vedľajšej LED pri aktuálne zapnutej Hlavnej LED: 1 x stlačením tlačidla **1** ON/OFF




Aktivácia bezdotykovej funkcie: 1 x stlačením vedľajšieho tlačidla č.2



Následne je možné svietidlo ovládať bezdotykovo, prejdením ruky zhora nadol tesne ponad pohybový senzor (č.6), ktorý je umiestnený tesne pod tlačidlami ovládania čelovky

Nabíjanie vstavanej batérie je možné pomocou priloženého kábla typu USB-C a následného pripojenia kábla USB do adaptéru/nabíjačky/USB PC portu (adaptér nemusí byť súčasťou balenia). Nabíjací konektor (č.5) je umiestnený zo spodu zariadenia, uzatvorený krytkou.

Pri vybití nechajte zariadenie nabíjať približne 5 hodín. Po tomto čase je zariadenie znova pripravené k používaniu.



Pre čo najdlhšiu životnosť vstavanej batérie, odporúčame svietidlo nabíjať priebežne a nevybíjať zariadenie pod 20%.

Prevádzkový čas: 2-5hodín v závislosti od použitia konkrétnej LED

**Upozornenie:**

Nikdy nesvietiť svetidlom priamo do očí! Hrozí poškodenie zraku

Nikdy zariadenie nerozoberajte! v prípade poruchy je potrebné produkt reklamovať u predajcu

Uchovávajte mimo dosah detí!

Nevystavujte zariadenie teplotám vyšším ako 40°C a nižším ako -10°C po dobu dlhšie ako 10minút - hrozí poškodenie vstavaného akumulátora.

Nenechávajte zariadenie bez dozoru pri nabíjaní.

Platí pre model: CD-689-1, CB-689-1, T18R, T18RS

